

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A USCĂTOARELOR DE RUFEE

1. Introduceți rufele în uscător și închideți ușa.
2. Introduceți 2 jetoane pentru a declanșa programul de uscare de 34 min.
3. Selectați temperatura dorită, respectiv: JOASĂ, MEDIE, ÎNALTĂ apăsând unul din butoanele aflate în stânga butonului START marcate cu simbolul unui termometru. Butonul de sus indică temperatura cea mai înaltă iar butonul de jos indică temperatura cea mai scăzută.
4. Apasați butonul START.

INSTRUCȚIUNI ȘI RECOMANDĂRI SPECIALE

- Vă rugăm să aveți în vedere că programul de uscare de 34 min va usca complet o încărcătură aproximativă de 2/3 din volumul cuvei unei mașini de spălat. O supraîncărcare a uscătorului cu haine poate conduce la o uscare incompletă a hainelor.
- În cazul în care hainele dvs. nu sunt suficient de uscate întrucât sunt din materiale foarte dense, au un grad mai ridicat de umiditate sau uscătorul a fost supraîncărcat, puteți să mai introduceți un jeton pentru a declanșa un program de uscare suplimentar de 17 min.
- Vă rugăm să verificați eticheta hainelor dvs. și să selectați temperatura de uscare în funcție de tipul materialelor din care sunt confecționate hainele. Pentru materialele sintetice este recomandată temperatura joasă, pentru bumbac este recomandată temperatura medie. În cazul rufelor cu materiale dense și/sau cu grad de umiditate mai ridicat (blugi, trening gros, prosoape, lenjerii de pat), puteți folosi temperatura înaltă.
- Selectarea unei temperaturi prea ridicate poate, în unele cazuri, să conducă la o ușoară micșorare a obiectului de îmbrăcăminte, mai ales în cazul hainelor din bumbac. De aceea, este indicat să nu folosiți temperatura de uscare înaltă în orice situație și să selectați temperatura potrivită tipului de material.
- Nu introduceți în uscător materiale din plastic sau nylon întrucât acestea se pot topi sau deteriora.

- **Nu introduceți în uscătoare niciun fel de detergent sau balsam de rufe.**
- **În cazul unei încărcături cu haine din materiale diferite, cele din materiale sintetice se vor usca înaintea celor din bumbac.**
- **Puteți verifica oricând stadiul uscării hainelor dvs. Pentru aceasta apăsați butonul STOP, deschideți ușa uscătorului, verificați stadiul uscării, scoateți hainele deja uscate, dacă este cazul, apoi închideți ușa uscătorului și apăsați butonul START pentru a continua programul. Vă recomandăm să verificați stadiul uscării după cel puțin 15 minute de uscare.**
- **Ușa uscătorului dispune de închidere magnetică. Pentru a o deschide trageți ușa iar pentru a o închide împingeți ușa până se închide.**