INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MAȘINI DE SPĂLAT

1. **Introduceţi rufele în maşina de spălat;**
2. **Inchideţi uşa maşinii de spălat;**
3. **Introduceţi în sertarul maşinii de spălat detergentul de rufe şi balsamul SAU detergentul capsule în CUVA mașinii de spălat. Respectați simbolurile sertarului de detergent, afișate alături, și puneți ăn cumpartimentul correct detergentul și balsamul!!!**
4. **Introduceţi jetoanele necesare programului de spălare;**
5. **Selectaţi programul de spălare dorit apăsând pe ecranul maşinii butonul corespunzător;**
6. **Apasaţi pe ecran butonul "START" pentru declanşarea programului de spălare.**
7. **La terminarea programului de spălare, scoateţi rufele spălate într-un coş şi introduceţi-le în uscător.**

INSTRUCȚIUNI SPECIALE

- **GOLIȚI TOATE BUZUNARELE HAINELOR ÎNAINTE DE A LE INTRODUCE ÎN MAȘINA DE SPĂLAT!!!**
- **Sortaţi rufele în funcţie de culori înainte de a le introduce în maşina de spălat;**
- **Alegeţi un program de spălat în funcţie de materialul hainelor şi de indicaţiile de pe eticheta acestora;**
- **Puteți folosi DOAR detergent lichid sau detergent capsule. Este obligatoriu ca detergentul sa fie introdus în compartimentul sertarului maşinii de spălat marcat cu simbolul**  **(Spălare) iar balsamul de rufe în compartimentul sertarului maşinii de spălat marcat cu simbolul** 
- **De asemenea, puteţi folosi şi capsule/pernuţe cu detergent, însa acestea trebuie introduse direct în cuva maşinii de spălat. Vă rugăm sa aveţi în vedere că pernuţele cu detergent, de regulă, se dizolvă la o temperatură mai mare de 30˚C.**
- **Programele NORMAL 30˚C şi NORMAL 60˚C includ şi o etapă de prespălare. În acest caz, pentru o spălare mai eficientă a hainelor, puteţi introduce, pe lângă cantitatea de detergent folosită pentru spălare, şi jumătate din această cantitate în compartimentul sertarului maşinii de spălat marcat cu simbolul**  **(Prespălare).**
- **Pe lângă detergent şi balsam de rufe, puteţi folosi şi înălbitor pe care il puteţi introduce în compartimentul sertarului maşinii de spălat marcat cu simbolul**  **(Înălbitor).**
- **SPĂLATUL ÎNCĂLȚĂMINTEI și a COVORAȘELOR în mașinile de spălat este INTERZISĂ!!!**